

*****ADMINISTRAR RESCATE:**

Pulsamos → DOSIS emitirá un sonido

****Alarmas más comunes de la bomba de PCA**

1. **Pilas bajas:** las pilas están bajas, pero la bomba funciona. Cambie las pilas pronto.
2. **Pilas agotadas:** las pilas están agotadas y no pueden hacer funcionar la bomba; instale pilas nuevas inmediatamente.
**** para cambiar las pilas:**
Le daremos al botón **PARADA/INICIO** lo mantiene pulsado y saldrá en la pantalla • • • •
• • • • (acompañado de tres pitidos) la maquina se para. . **DARLE A**
ACTIVAR/DESACTIVAR lo mantiene pulsado y saldrá en la pantalla • • • • • • • •
(acompañado de tres pitidos) la maquina se apaga. Se cambian las pilas y de nuevo se da al mismo botón **ACTIVAR/DESACTIVAR**. La bomba realizará un chequeo automático. Cuando finalice aparecerá en la pantalla : PARADA, pulsar PARADA/INICIO para reiniciar infusión.
3. **Presión elevada:** se ha creado alta presión debido a una obstrucción en el conducto de fluido entre la bomba y el paciente. Elimine la obstrucción y continúe la operación. O presione PARADA/INICIO o SIGUIENTE para detener la bomba y silenciar la alarma por 2 minutos, luego elimine la obstrucción y reinicie la bomba presionando PARADA/INICIO
4. **Oclusión línea:** el fluido no está administrando desde el recipiente a la bomba. Presione PARADA/INICIO o SIGUIENTE para detener la bomba y silenciar la alarma por 2 minutos, luego elimine la obstrucción y reinicie la bomba presionando PARADA/INICIO

HADO
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

A CORUÑA